

















須使用電源線才能啟動以下功能,請使用所附之電源線

電源供應器規格 : (input/輸入:100-240VAC 50-60HZ output/輸出:DC9V 150mA)。

功能	操作模式	螢幕顯示	說明(選擇順序)
設定日期	按(設定)鍵→按(1)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→按(1)→直接依次輸入年月日數字→設定(錯誤則按刪除鍵退一格)。 按免持鍵  退出		設定→1→1→輸入數字(年月日)→設定→ 按免持鍵  退出
設定時間	按(設定)鍵→按(1)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→按(2)→直接依次輸入時,分,數字→設定 按免持鍵  退出		設定→1→2→輸入數字(時分)→設定 按免持鍵  退出
鈴聲選擇設定 鈴聲音量調節	按(設定)鍵→按(2)→此時 LCD 會顯示(如圖 1)→按(1)→此時 LCD 會顯示(如圖 2)→按 [▼]或[▲]來選擇鈴聲→設定。 按(設定)鍵→按(2)→按(3)→此時 LCD 會顯示(如圖 3)→按上下鍵調整音量大小	圖 1  圖 2  圖 3 	設定→2→2→[▼]或[▲] →設定 設定→2→3→[▼]或[▲] →設定
鬧鈴設定,	按(設定)鍵→按(3)→此時 LCD 會顯示(如圖 1)→按(1)→此時 LCD 會顯示(如圖 2)→看到 OFF 閃動直接輸入鬧鈴時間→設定-	圖 1  圖 2 	設定→3→1→輸入鬧鈴時間→設定 按免持鍵  退出 PS: 如要關閉鬧鈴,先按 [設定] 鍵選定要關閉的某組後再用[▼]或[▲]鍵選擇OFF; 其他2組設定與第1組設定相同; 第一組鬧鈴為一次性, 第2、3組為每天鬧鈴。
直撥號碼設定	輸入電話號碼,或按上下鍵翻查出紀錄號碼,按住直撥鍵→銀幕顯示 SAVE 表示成功。		輸入電話→長按直撥鍵(直撥 1,或直撥 2 或 3) PS:同樣操作,再輸入另一組號碼可蓋掉舊的。
免打擾時間設定	按(設定)鍵→按(4)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→看到字體閃動直接輸入時間→設定 PS:時間指的是當下開始免打擾持續時間,例如 02:00 表示現在開始 2 小時內電話不響,但液晶一樣會來電紀錄,當畫面倒數到 00 表示免打擾功能解除..或提機也會解除。		設定→4→數字(00-99)→設定 按免持鍵  退出
音量調整	掛機狀態下,按[音量]鍵, LCD顯示  , 此時用 [▼]或[▲]來調節鈴聲音量大小。(鈴聲音量为4檔循環可調)		

# BH-001 簡易操作手冊

堡華工業股份有限公司(02)2962-7879

須使用電源線才能啟動以下功能,請使用所附之電源線

電源供應器規格 : (input/輸入:100-240VAC 50-60HZ output/輸出:DC9V 150mA)。

功能	操作模式	螢幕顯示	說明(選擇順序)
語音功能設定 (開關來電報號)	按(設定)鍵→按(9)→此時 LCD 會顯示(如圖 1)→按 2→ 此時 LCD 會顯示(如圖 2)按[▼]或[▲] 選擇開關,ON 為開,OFF 為關	圖 1  圖 2 	設定→9→2→[▼]或[▲] →設定  按免持鍵  退出