

母機子機設定方法一樣,各步驟設定確定後,可提機或按清單鍵確認。
子機需安裝內附的充電電池。

功能	操作模式	螢幕顯示	說明(選擇順序)
設定日期,時間	掛機狀態下按清單鍵→按(去電/▼)→(時鐘)兩字閃爍→按清單→使用(來電/▲)(去電/▼)鍵..依序修改月,日,時,分。	時鐘	清單→去電/▼→看到(時鐘)兩字閃爍→清單→(來電/▲)(去電/▼)鍵更改數值
鈴聲選擇	按(清單)鍵 →(鈴聲)兩字閃爍→清單→顯示 ring→清單→使用(來電/▲)(去電/▼)鍵上下選擇所需之鈴聲	鈴聲 	清單→(鈴聲)兩字閃爍→清單→顯示 ring→清單→使用(來電/▲)(去電/▼)鍵選擇
鈴聲音量設定	按(清單)鍵 →(鈴聲)兩字閃爍→清單→顯示 ring→按(去電/▼)→顯示 VOL→清單→使用(來電/▲)(去電/▼)鍵上下選擇音量大小	鈴聲	清單→(鈴聲)兩字閃爍→清單→顯示 ring→去電/▼→顯示 VOL→清單→使用(來電/▲)(去電/▼)鍵選擇
受話聲音大小調整	提機按(來電/▲)(去電/▼)鍵直接調整	---	(來電/▲)調大聲 (去電/▼)調小聲
直撥號碼設定	輸入電話號碼,按住直撥鍵→螢幕顯示 00-00-00 表示成功。	00-00-00	輸入號碼→按直撥鍵 3 秒
鬧鐘設定	按(清單)鍵 →(去電/▼)→直  閃動, →清單 →上下鍵選擇開(on)或關(off) 在 ON 的模式下 →清單 →依序輸入時,分		清單→(去電/▼)→直  閃動, →清單 →ON→清單 →依序輸入時,分
母機呼叫子機,或子機呼叫母機	直接按(對講)鍵		若有兩支子機,會顯示 1,2,呼叫哪支就選哪支..