

# BH-003 簡易操作手冊

堡華工業股份有限公司

客服專線(02)2962-7879

**特別注意:須使用所附之專用(座機)電源線才能啟動以下功能,用其他電源線將導致無法正常使用**

功能	操作模式	螢幕顯示	說明(選擇順序)
設定日期	按功能表鍵→8.話機設定→確認→1.日期/時間→ 1.設定日期時間→陸續輸入年/月/日。		日期時間設定  功能表 ⑧+①+①
鈴聲音量設定	按功能表鍵→8.話機設定→5.鈴聲設定→確認→3.鈴聲音量設定→按(上)或(下)鍵調整音量大小→確認。		鈴聲音量設定: <b>功能表 + 8 + 5 + 4</b> 按↑或者↓調整音量大小
通話錄音	通話中按下"錄音"鍵,開始通話錄音,掛機或者再按下"錄音"錄音結束(該功能 SD 卡需在話機內)  查詢錄音紀錄:掛機下按錄音鍵		按"錄音"鍵錄音..再按一次"錄音"鍵取消
答錄留言	按功能表鍵→1.通話紀錄→確認→5.答錄功能→確認→2.錄製留言→按錄音後開始錄留言		<b>答錄留言 (錄製屋主留言):</b> <b>功能表 + 1 + 5 + 2</b> 可選擇錄音或播放 按返回鍵可回上一層
查詢來話留言	按功能表鍵→1.通話紀錄→確認→5.答錄功能→確認→1.答錄記錄		<b>查尋來話留言:</b> <b>功能表 + 1 + 5 + 1</b>
無線子機和座機的配對(註冊子機)			
母機部分	按功能表鍵→8.話機設定→8.子機配對→1.註冊子機		功能表 ⑧+⑧+①
子機部分	子機按下 <b>選單</b> →子機註冊→註冊→安全碼 (默認安全碼為0000)。 如果註冊成功, 座機和子機的LCD都會提示 "註冊成功" 字樣, 並伴有 "啞" 的一聲響。		

特別注意:須使用所附之專用(座機)電源線才能啟動以下功能,用其他電源線將導致無法正常使用

## 使用 MP3 當來電鈴聲

首先將 MP3 歌曲存到 SD 卡的 RING 路徑內..(一次可以存很多首選用)

座機:

功能表→8.話機設定→5.鈴聲設定→2. SD 卡鈴聲設定→

選要匯入的 MP3→確定-→來電鈴聲即改為 MP3 歌曲

---

SD 卡內的路徑如下:

1.ANSWE:內為電話答錄留言檔

2.RECOR:對話錄音檔

3.RINGE:MP3 歌曲鈴聲路徑檔(要把 MP3 的歌放此檔內才能選 MP3 歌曲)

4.PHBOOK:電話簿 (將電話簿從話機匯出後才會在這資料夾內)