BH002 簡易操作手冊

堡華工業股份有限公司(02)2962-7879

用前請裝入三個3號電池或另外購買電源供應器,以確保來電顯示功能可以正常使用。

電源供應器規格: (input/輸入:100-240VAC 50-60HZ output/輸出:DC9V 1A)。

功能	操作模式	登幕顯示	說明(選擇順序)
設定日期	按(設定)鍵→按(1)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→按(1)→直接 依次輸入年月日數字→設定 (錯誤則按刪除鍵退一格)。	1-dRTE 、2-CL	設定 →1→1→ 輸入數字 (年月日) → 設定
設定時間	按(設定)鍵→按(1)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→按(2)→直接 依次輸入時,分,數字→設定	1-dRTE 、 2-CL	設定 →1→2→ 輸入數字 (時分) → 設定
鈴聲選擇設定	按(設定)鍵→按(2)→此時 LCD 會顯示(如圖 1)→按(1)→ 此 時 LCD 會顯示(如圖 2) →按 [▼]或[▲]來選擇鈴聲→設定。	圖 1 r 1T2VIP 3VOL, 圖 2 rINS TYPE 01	設定 →2→2→[▼]或[▲] →設定
鬧鈴設定	按(設定)鍵→按(3)→此時 LCD 會顯示(如圖 1)→按(1)→ 此時 LCD 會顯示(如圖 2)→看到 OFF 閃動直接輸入鬧鈴時間→設定-PS: 如要關閉鬧鈴,先按 [設定] 鍵選定要關閉的某組後 再用[▼]或[▲]鍵選擇OFF; 其他2組設定與第1組設定相同;第一組鬧鈴為一次性,第 2、3 組為每天鬧鈴。	圖 1 AL 1-2-3 圖 2 RLAr OFF	設定→3→1→輸入鬧鈴 時間→設定
直撥號碼設定	輸入電話號碼,或按上下鍵翻 查出紀錄號碼,按住直撥鍵→ 銀幕顯示 SAVE 表示成功。	SRVE	輸入電話→長按直撥鍵 (直撥 1,或直撥 2 或 3) PS:同樣操作,再輸入另一 組號碼可蓋掉舊的。
免打擾時間設定	按(設定)鍵→按(4)→此時 LCD 會顯示(如右圖)→看到字體閃動直接輸入時間→設定 PS:時間指的是當下開始免打擾持續時間,例如 02:00 表示現在開始 2 小時內電話不響,但液晶一樣會來電紀錄,當畫面倒數到 00 表示免打擾功能解除或提機也會解除。	OFF_r 00-00	設定→4→數字(00-99)→ 設定