

BH-003 子機操作手冊

堡華工業股份有限公司








客服專線(02)2962-7879

功能	操作模式	畫面顯示	說明(選擇順序)
	按鍵兩次,啟動免持,按數字鍵撥號。		免持通話或免持撥號
	通話中,按下"錄音"鍵,開始通話錄音,掛機或再按下"錄音"鍵,錄音結束,(該功能需要主機有插 SD 卡)。		按"錄音"鍵錄音..再按一次"錄音"鍵取消
	座機和子機在待機下,按下座機或子機的"對講"鍵對端就會振鈴,待對端提機後,對講通話建立。		按下對講鍵呼叫座機
來/去電紀錄	按選單(錄音鍵)→ 1.呼叫紀錄 →確認(錄音鍵)→選來電紀錄/去電紀錄。		 按兩下
日期/時間設定	按選單(錄音鍵)→選 3.手機設置→日期/時間→輸入數字更改時間		 → 按數字鍵 3→選日期/時間
鈴聲設置	按選單(錄音鍵)→選 3.手機設置→選鈴聲設置→上下鍵選內部鈴聲(內部對講鈴聲)或外部鈴聲(外部來電鈴聲)→點進去後選所要的鈴聲→確定		 → 按數字鍵 3→選鈴聲設置

BH-003 子機操作手冊

堡華工業股份有限公司

客服專線(02)2962-7879

鈴聲大小	按選單(錄音鍵)→選 3.手機設置→選鈴聲設置→音量→選日間音量或夜間音量→確定→上下鍵選.低,中,高→確定		 → 按數字鍵 3→選鈴聲設置→音量
鬧鈴設置	按選單(錄音鍵)→選 3.手機設置)→向下選第 4 項鬧鈴設置→開啟→設定時間→確認(也可以選擇關閉)		 → 按數字鍵 3→向下選鬧鈴設置
亮度設置	按選單(錄音鍵)→選 3.手機設置)→向下選亮度設置→按上下鍵調整亮度→確定		 → 按數字鍵 3→向下選亮度調整
無線子機和座機的配對(註冊子機)			
母機部分	按功能表鍵→8.話機設定→8.子機配對→1.註冊子機		功能表 ⑧+⑧+①
子機部分	子機按下 選單 →子機註冊→註冊→安全碼(默認安全碼為0000)。如果註冊成功,座機和子機的LCD都會提示“註冊成功”字樣,並伴有“嘀”的一聲響。		

子機系統功能一覽表

1、選單	2、座機設置	1、本地區碼		
		2、出局號碼		
	3、手機設置	1、日期/時間		
		2、鈴音設置	1、內部鈴聲	
			2、外部鈴聲	
	3、音量	1、日間音量		
		2、夜間音量		
	3、按鍵音			
	4、鬧鈴設置			
	5、亮度設置			
	6、修改安全碼			
	7、出廠設置			
2、通話	1、來電記錄	1、刪除		
		2、全部刪除		
	2、去電記錄	1、刪除		
		2、全部刪除		